

Monterings- och bruksanvisning

AirVec - luftavskiljare

Tillverkare:

HögforsGST Oy, Leppävirta – Finland

Överlåtelse och förvaring av anvisningen

Denna anvisning ska lämnas till anordningens slutanvändare och förvaras noga.

Tillämpningar

AirVec är avsedd för automatisk luftavskiljning från värme- och kylvatten. Anordningen får inte användas tillsammans med kemiska tillsatser. Anordningen lämpar sig inte för dricksvatten, vattenledningsvatten eller farliga alternativt antändliga vätskor.

Ytterligare information fås vid behov av återförsäljaren.

Tryck- och temperaturgränser

Max. drifttemperatur 120 °C. Max. drifttryck 10 bar, om inte annat anges på anordningen.

Hantering och montering av AirVec

Monterings- och underhållsarbeten ska alltid överlätas till en fackman.

Innan underhåll eller reparationer utförs på AirVec-luftavskiljaren ska den göras trycklös och ges möjlighet att kylas ned.

Följ de givna anvisningarna vid montering av AirVec-luftavskiljaren.

- AirVec får endast lyftas av en fackman.
- Använd endast godkända lyftkrokar eller -linor.
- Lyft AirVec endast i öglorna avsedda för lyft.
- Stå inte under lasten.

AirVec-luftavskiljaren ska monteras på anordningens hetaste ställe, till exempel på värmekretsens avgångsledning eller kylanordningens returledning.

- AirVec får inte utgöra rörledningarnas bärande del.
 - o AirVec ska monteras på ett sådant sätt att inga spänningar riktas mot den.
- Strömriktningen kan väljas fritt.
- Om provtryck av luftavskiljaren görs med luft ska den röda hatten ovanpå luftklockan vara fastskruvad.
 - o Största tillåtna provtryck är 15 bar.
- Avtappningskranen i botten på luftavskiljaren är avsedd för tömning av anordningen och för avlägsnande av bottensats.
 - o OBS! Det kan komma hett vatten eller het ånga ur kranen. Vi rekommenderar att man på kranen fäster en slang som tål trycket och temperaturen och längs vilken vattnet/bottensatsen kan avledas ur anordningen.

Allmänna rekommendationer och bestämmelser för AirVec

- Luftklockan ska alltid hållas fri.
- Avtappningskranen ska alltid hållas stängd och åtkomlig.
- Teknisk modifikation eller svetsning av AirVec är förbjuden, med undantag av de delar som kräver montering.
- När anordningen är i drift kan kontakt med den leda till brännskador.

Garanti

HögforsGST Oy ger AirVec och tillhörande komponenter tre års garanti från inköpsdatum.

- Garantin förfaller om anordningen används i strid med dess användningsändamål eller om den monteras fel.
- Garantin täcker inte indirekta skador.