



LÄMMITYSVERKON MENOVEDEN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

Säädin ohjaa säätöventtiiliä TV2 menoveden lämpötilan tuntoelimen TE2A ja ulkoilman lämpötilan tuntoelimen TE2B mittausarvojen perusteella, pitäen lämmitysverkon menoveden lämpötilan asetusarvojen mukaisena.

LÄMMITYKSEN YLILÄMPÖTILASUOJAUS:

Menoveden lämpötilan rajoitustermostaatti TS2 pysäyttää pumpun P2 lämpötilan noustessa yli asetetun yläraja-arvon. Pumppu käynnistyy uudestaan lämpötilan laskiessa 8 °C alle asetusarvon.

